

Kezelési útmutató

Nicola Tesla, a modern elektromosság atyja, megértette a világegyetem működését és törvényeit.

Kulcsszavai: energia – frekvencia – rezgés.

Felismeréséből kiindulva értelmezhetővé vált a pithagoraszi számsor szerint összeállt frekvencia sorozat – azaz a „**SOLFEGGIO**” sorozat.

Ezen sorozat a 9-féle frekvenciája megfelel az emberi lélek egyes megnyilvánulásának – biztonság, energia rendezés, elengedés, mozgás-megindulás, szeretet, kapcsolat, intuíció, feltétel nélküli szeretet, mindenséggel kapcsolat.

A **MoliSOLF** készülék ezen 9-féle frekvenciát állítja elő.

Többféle módon lehet alkalmazni.

Használhatjuk a kiválasztott frekvencia / érzellemmel kisméretű kristályok, kisméretű fiolában levő ivóvíz programozására, illetve shungit vagy hegyikristály piramissal térharmonizálásra, az adott érzellemmel tértöltésre. Ekkor a készülék előlapján levő lótuszvirág szimbólumra tesszük az adott tárgyat.

Másik lehetőség – nagyobb méretű fémtálcára vezethetjük a kiválasztott frekvenciát. A tálcára így nagyobb méretű kristályok, vizeskancsó is ráhelyezhető.

A készülék használható időzítéses hordozható üzemmódban, valamint USB töltőről, tápegységről működtetve folyamatos üzemmódban is.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készüléket csak ezen „Kezelési útmutató” elolvasása és megértése után alkalmazza!

A készüléket csak száraz törülközővel tisztítsa! A készülékbe nem juthat nedvesség, mert a készülék tönkremenetelét, illetve az előlapi matrica sérülését, leválását okozhatja.

A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért be kell tartani az elektronikai / veszélyes hulladék kezelési előírásokat.

Általános Szerződési Feltételek

A gyártó a folyamatos műszaki fejlesztés - változtatás jogát fenntartja.

A készülék garancia ideje az eladás illetve postai szállítás esetén a feladás időpontjától van számítva.


Garanciát kizáró ok a készülék megbontása, illetve nem szabványos USB aljzat használatából eredő akkumulátor meghibásodás.

A garancia érvényesítés illetve teljesítés helye a gyártó telephelye.

Ezen termékkel, valamint a gyártó egyéb termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb információkat a gyártó honlapján találhat:

A MoliSOLF készülék bemutatása

Az alábbi ábrák a készülék fedőlapján, valamint a jobb oldalán levő kezelőszerveket mutatja.



Kijelző LEDek: mutatják a beállított működési időt és a kiválasztott Solfeggio-jelsorozatot (frekvencia / érzelem).

Érintő felületek:

- IDŐ --- működési idő beállítás (1perc, 30perc)
- MÓD --- Solfeggio-jelsorozat (frekvencia / érzelem) kiválasztás
- START --- beállítás utáni elindítás
- STOP --- kikapcsolás

Bekapcsoló nyomógomb: 1-2 másodpercig tartó megnyomásával működni kezd a készülék

Kimeneti csatlakozó aljzat: külső tálcára csatlakoztathatjuk a készüléket

Akkutöltő csatlakozó aljzat: USB portra vagy hálózati USB töltőre csatlakoztathatjuk a készüléket

Akku piros/zöld LED:

- pirosan villogása jelzi, hogy hamarosan kimerül az akkumulátor
- folyamatos zöld fénye jelzi az akkutöltést, amikor töltőre csatlakoztatjuk a készüléket

A MoliSOLF készülék üzemmódjai

Akkumulátoros üzemmód

Ebben az üzemmódban kétféle időzítés választható – 1perc vagy 30perc. Az időzítés letelte után automatikusan kikapcsolódik.

Kristály / víz programozásra az 1perces üzemidőt célszerű használni. Hosszabb időt nem érdemes kiválasztani.

Térharmonizálásra válassza a 30 perces üzemidőt.

USB-portra, USB töltőre csatlakoztatott üzemmód

Ebben az üzemmódban nincs időzítés, folyamatos a működés.

Külső tálcá használata:

A hosszabbító kábel csatlakozóját dugja be az előlapon levő aljzatba. A krokodilcsipesszel „harapjon rá” egy rozsdamentes fémtálcára. Ekkor a kiválasztott Solfeggio-jelsorozat rákerül a tálcára is, így nagyméretű tárgyak, kristályok, vizeskancsó, vizespalack is programozhatóak.

A Solfeggio-jelsorozat egyes frekvenciáinak rövid ismertetése

A Solfeggio-jelsorozatot alkotó egyes frekvenciák / érzelmek egyszerre hatnak a fizikai testünkre, valamint lelkünkre – azaz érzelmeinkre és szellemünkre – fensőbbrendű énünkre.

Amikor megérezésünkre bízunk a választást, a lélek választ. Azon frekvenciát / érzelmet választja, amely éppen szükséges egy megrekedt érzélem belső megértéséhez, rendezéséhez.

174 Hz – BIZTONSÁG

A belső biztonság érzését hozza meg, tartást ad, megalapozza a változtatást, a továbblépés lehetőségét.

285 Hz – ENERGETIZÁLÓ

A lélekre hatva elősegíti a belső rendeződési folyamatok beindulását, a töltődést.

396 Hz – ELENGEDÉS

A lélekre hatva segíti a könnyülést, a beragadt félelmek, fájdalmak, egyéb negatív megélésektől való megtisztulást.

417 Hz – MOZGÁS-MOZDULÁS

A lélekre hatva segíti a berögzült helyzetek oldása utáni továbblépést, a kötöttségek, berögzült helyzetek felismerését, az együttműködést.

528 Hz – SZERETET

A lélekre hatva finom hangolással segíti a szeretet által megélt, megrekedt negatív érzelmek felismerését, oldását, elengedését. Ezen tipikus érzelmek – nem kell a szeretetem a másoknak vagy nem kapom meg a szeretetet, amire vágyok...

639 Hz – KAPCSOLÓDÁS

A lélekre hatva segíti a kapcsolódást a belső hangunkhoz. Erősítheti megérezéseink tudatosulását. Emberi kapcsolatainkban levő belső gátak, zavaró kényszerek felismerését oldását támogatja.

741 Hz – INTUÍCIÓ

Az intuíció hangja a lélekre hatva segíti a mélyebb, összetettebb, intenzívebb kapcsolódást belső életünkhöz, gondolataink világához. Más minőségű, mint az egyszerűen működő megérezés.

852 Hz – FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET

A magyar néplélek a „szívem csücske vagy, szerelmetes kis...” szavakkal mutatja ezt a fajta kiáradó szeretetet. Ezen hang segíti a lelket, hogy a szeretet áramlását zavaró érzelmeket felismerje, elengedje, s helyettük immár más minőséget építsen életébe.

963 Hz – ÁTALAKULÁS

Az ÉGI kapcsolat kiteljesedését zavaró érzelmi, gondolati gátak felismerését, elengedését segíti

Az interneten a „solfeggio”-ra rákeresve további kiegészítő leírásokat találhat az egyes frekvenciák / érzelmek jelentéséhez.

Hogyan használjuk a MoliSOLF ?

Bekapcsolás:

Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a bekapcsolás nyomógombot. Amikor a felső oldalon világítanak a kijelző LEDek, elengedheti a nyomógombot.

Ekkor egy tesztelés kezdődik - az IDŐ és MÓD kijelzőn körbeléptetés történik.

Miután alaphelyzetbe áll a kijelzés – MÓD-174Hz / BIZTONSÁG világít, illetve az IDŐ nem világít – beállíthatja a szükséges üzemelési adatokat.

A beállításra 45másodperces időzítés van, ha ezalatt nem indítja a működést a START érintésével, akkor kikapcsolja magát a készülék.

Beállítás:

Könnyedén, 0,5-1másodpercig érintse meg az adott érintő felületet, majd emelje fel az újat. Tovább léptetéshez várjon 1másodpercet, majd újra érintse meg az adott érintő felületet.

Azonnali leállítás, kikapcsolás:

Érintse meg a STOP működést leállító érintő felületet.

Akkumulátoros üzem:

Az IDŐ érintő felület első érintése után kezd világítani az 1 perc kijelzés. Válasszon 1 perc illetve 30 perc közül.

A MÓD érintő felülettel válassza ki a kívánt frekvenciát / érzelmet.

Indítás:

Az indítás előtt tegye a készülékre / tálcára a programozandó céltárgyat.

Ha minden megfelelő helyzetbe állt, érintse meg a START folyamat indító felületet.

Ekkor a beállított idő és mód kijelző LEDek három villogása jelzi az indulást, majd a beállított idő leteltekor a készülék kikapcsolja önmagát.

Akku alacsony/töltésjelző piros/zöld LED:

Villogó piros LED az akkumulátor közelítő kimerülését jelzi. Ekkor a készülék még tovább használható. Teljes lemerülés esetén a készülék kikapcsolja önmagát, védve így az akkumulátort az ún. mélykiszülési állapottól, ami tönkremenetelét okozhatja.

Ha bekapcsolt készüléket üzem közben az USB-portra csatlakoztatjuk, a készülék kikapcsolja önmagát. Ilyenkor újra be kell állítani a kívánt üzemmódot és elindítani.

USB-portról táplálás:

A MÓD érintő felülettel válassza ki a kívánt frekvenciát / érzelmet.

Indítás:

Az indítás előtt tegye a készülékre / tálcára a programozandó céltárgyat.

Ha minden megfelelő helyzetbe állt, érintse meg a START folyamat indító felületet.

Ekkor a beállított mód kijelző LED három villogása jelzi az indulást és világítani kezd az IDŐ VÉGTELEN kijelzés.

Ha megszüntetjük az USB-portról táplálást, vagy pedig hálózat kimaradás történik, a készülék kikapcsolja önmagát.

Ebben az üzemmódban a zöld akkutöltést mutató LED világíthat, ameddig az akkumulátor töltődik.

Akkumulátortöltés

A készülék beépített LI-PO akkumulátort, valamint a hozzá illeszkedő töltő áramkört tartalmaz. Az akkumulátor töltéshez a mellékelt töltőkábelhez illeszkedő bármilyen szabványos mobiltelefon töltőt, számítógépes USB-portot, vagy akár PowerBank-ot is használhat.

Figyelem!

A felesleges töltés csökkenti az akkumulátor élettartamát, csak akkor töltse az akkumulátort, ha az oldallapi „Akku alacsony” LED villog, vagy teljesen lemerült az akkumulátor.


Ugyanakkor, ha hónapokig nem használja a készüléket, célszerű ellenőrizni az akkumulátor állapotát (villog / nem villog).

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB töltőkábelrel töltőhöz vagy egyéb USB csatlakozóaljzathoz. Ekkor az oldallapon levő LED zöld színűen világítani kezd. A töltést addig folytassa, amíg világít a zöld LED. Ekkor húzza ki a kábelt a készülékből – újra üzemkész.

Egyéb lehetőségek

A **MoliKRIST-MoliRELAX-MoliRELAXmini-MoliSOLF-MoliZAPP** készülékcsaládról, a használatu során szerzett tapasztalatokról, az új fejlesztésekről pedig a www.napturul.hu honlapon található információkat.

Műszaki adatok, garancia

Típus:	MoliSOLF	
Gyártó:	Molnár János ev.	
Elérhetősége:	www.napturul.hu/kapcsolat	
Táplálás:	beépített Li-PO 3,7V 650mAh akkumulátor	
Védelmek:	akkumulátor túltöltés, mélykisülés elleni védelem	
Akkutöltés:	kizárólag a tartozék kábelén keresztül, szabványos USB aljzatot vagy USB töltőt használva	
Üzemidő:	teljesen feltöltött akkumulátor esetén akár 8-10óra is lehet	
Töltési idő:	kb. 5óra, teljesen lemerült akkumulátornál	
Tartozék:	kezelési útmutató USB töltőkábel Krokodilcsipeszes hosszabbító kábel	