



## Edelstein- entlader und harmonisierer

### Bedienungsanleitung

Das Gerät ist geeignet zum **SCHNELLEN, effizienten energetischen reinigen (Entladen) von Edelsteinen, sowie harmonisieren** von zum Heilen-, oder zum Wasser energetisieren verwendete Edelsteine, Juwelen, sonstige Gegenstände, Lebensmittel.

Durch das benutzen von Edelsteinen haften meist ungewünschte negative Informationen aus ihrem Umfeld an Ihnen, die die eigene Information des Steins beeinflussen.

Das Entladen oder Reinigen sollte vor jeder Anwendung angewandt werden, damit der Edelstein nur seine eigene und keine fremde Information an uns abgibt.

Zum Entladen kommen verschiedene Methoden zum Einsatz, zB. entladen mit Wasser, Sonne, Vollmond. Die sind aber aufwendig und dauern lange, mancher Stein darf nicht mit Wasser in Berührung kommen usw.

Dabei hilft das Gerät – nach unserer Erfahrung zusammengestellte spezielle Impuls Serie, sie dauert ca. **8 Sekunden**, entlädt und reinigt zu 100% gründlich die auf der Achat Platte daraufgestellte Edelsteine von fremden, ungewünschten Informationen, -Kräfte. Dabei bleibt die original Information des Steines unverändert.

Nach vielen Testergebnissen sind die Meinungen eindeutig: die Kristalle fangen an zum „LEBEN“ wie auf noch nie da gewesenen Art und Weise. Sie sind nicht mehr begrenzt von menschlichen Gedanken und Gefühle.

Molikrist gibt auch eine hervorragende, klare Grundlage zum Programmieren von Heilsteinen.

Das Gerät enthält einen eingebauten LI-PO Akku und einen dazu passenden Lade Stromkreis. Dies, sowie der sehr geringe Stromverbrauch, verursacht, dass man das Gerät mit einem Aufladen sehr lang – ein halbes bis sogar ein ganzes Jahr lang benutzen kann. Zum Aufladen des Akkus kann man irgendein Smartphon Ladegerät, USB Port oder Power Bank benutzen.

### Wie benutzt man es?

Legen Sie die zum Reinigen gewünschten Edelsteine(n) oder kleinere Gegenstände auf die Oberseite liegende Kristallplatte,.

Drücken sie den Einschaltknopf auf der Seite des Gerätes solange, bist der weiße Lichtkreis unter der Achat Platte leuchtet dann loslassen.

Die Entladungszeit beträgt 8 Sek., dann schaltet sich das Gerät automatisch aus.



Die gereinigten Edelsteine können jetzt wieder verwendet werden. Empfehlenswert ist es kurz vor der Nutzung die Steine zu Reinigen.

## Aufladen des Akku

### **Achtung!**

Durch zu häufiges Aufladen wird die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

Wann soll man die Akku aufladen?

- Wenn das Gerät mehrere Monate lang nicht benutzt wurde.
- Wenn nach dem Einschalten sich das Gerät schneller als nach 8 Min. wieder ausschaltet.

Stecken Sie das Gerät mit dem micro USB-USB Kabel zum Ladegerät, oder sonstige USB Port. Das kleine LED Licht neben dem micro USB Steckkontakt fängt an zum Leuchten. Die Ladung soll so lang dauern bis das gelbe LED leuchtet. Sobald es ausschaltet ziehen Sie das Kabel heraus und das Gerät ist wieder voll funktionsfähig.

## Wie kann ich mein Edelstein spüren?

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten – Jeder Mensch hat die Fähigkeit, Kristalle zu spüren. Man soll versuchen, die Änderungen zu empfinden, auf die feinen Vibrationen aufmerksam zu werden. Nehmen Sie den Kristall in den Hand, und versuchen Sie zu spüren an/in Ihrem Körper wo es wirkt. Man kann z.B. Wärme, ein Kribbelgefühl, feine Schwankungen, leichtes Picksen, eventuell Bilder wahrnehmen die der Stein projizieren kann. Jede Wahrnehmung ist anders. Der Mensch muss sich erst selbst kennen lernen, so kann er den Edelstein erkennen.

## Andere Möglichkeiten

Das Gerät kann man auch zum energetische Reinigen von kleineren Gegenstände – Juwelen, Amulette, kleine Geschenkartikel verwenden.

Es entfernt vollkommen viele verschiedene negative Wirkungen – jemanden etwas anhexen, Bindungen und weitere solchen nicht so „freundliche“ Kräfte.

Den Klinken Stecker vom Verlängerungskabel stecken Sie in die Buchse an der Unterseite des Gerätes. Die Krokodil Klemme klemmen Sie an eine rostfreie Metallplatte. Damit kommt die reinigende Zeichenfolge auf die Platte und so können größere Gegenstände, Speisen, Getränke energetisch gereinigt und harmonisiert werden.

Informationen zur Gerätefamilie MoliKRIST, und die Erfahrungen von Nutzern, sowie neue Innovationen kann man unter [www.napturul.hu](http://www.napturul.hu) finden.

## Technische Daten, Garantie

<b>Typ:</b>	MoliKRIST
<b>Hersteller:</b>	Moli-Ber Bt 1161 Budapest Vörösmarty 20. Ungarn
<b>Stromversorgung:</b>	Eingebauter Li-PO 3,7 V 85 mAh Akku
<b>Schutzschaltung:</b>	Überladungsschutz vom Akku, Schutz gegen Tiefentladen
<b>Akku laden:</b>	Ausschließlich mit dem Zubehör micro USB-USB Kabel am USB Port laden
<b>Betriebszeit:</b>	Bei vollgeladenem Akku können ca. 1.000 (!) energetische Reinigungen erfolgen
<b>Ladezeit:</b>	Zirka 5 Stunden bei ganz entladenen Akku
<b>Zubehör:</b>	Bedienungsanleitung, Micro USB-USB Ladekabel, 3.5 mm Klinken Stecker Verlängerungskabel

**Hersteller Garantie:**

Sollte innerhalb von 12 Monaten bei ordnungsgemäßer Anwendung ein Fehler auftreten , wird das Gerät kostenfrei repariert.

Garantieansprüche können am Herstellungsort geltend gemacht werden.

**Garantieverlust:**

Wenn das Gerät geöffnet, oder ein anderes Ladekabel verwendet und dadurch Schäden an Akku oder Elektronik entstehen, haftet der Hersteller nicht dafür.